Betriebsanweisung

ANWENDUNGSBEREICH

Arbeiten mit einem Handtackern

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Unabsichtliches Auslösen der Geräte kann Stichverletzungen verursachen.
- Verletzungen durch herumfliegende Klammern
- Abprallen von Klammern von harten Oberflächen



SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN





- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht zulässig.
- Das Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände.
- Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden. Dies beeinträchtigt nicht nur die Funktion, sondern es kommt auch zu Korrosion.
- Schützen Sie den Handtacker vor Staub und Schmutz. Das Produkt darf keinen extremen Temperaturen, starken Vibrationen oder starken mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt werden.
- Um Augenverletzungen zu vermeiden, verwenden Sie bei der Benutzung des Handtackers immer einen geeigneten Augenschutz (Schutzbrille). Heftklammern könnten beim Tackern wegspringen und so ins Auge gelangen!
- Betätigen Sie den Griff des Handtackers nur dann, wenn die Austrittsöffnung der Heftklammer fest auf die Oberfläche gedrückt wird, in welche die Heftklammer eingeschlagen werden soll.
- Richten Sie den Handtacker niemals auf Menschen oder Tiere! Es besteht die Gefahr von schweren Verletzungen!
- Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Produkt außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.
- Lassen Sie das Produkt nur von einem Fachmann prüfen.

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Gerät ablagen und Magazin entleeren.
- Der Vorgesetzte muss umgehend informiert werden.

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE

NOTRUF 112



- Ruhe bewahren – Unfallstelle sichern
- Verletzten grundsätzlich nichts zu essen und zu trinken geben.
- Verletzten möglichst nicht allein lassen.
- Alle durchgeführten Erste-Hilfe-Leistungen immer im Verbandbuch eintragen.
- Vorhandene Hinweise zur Ersten Hilfe (siehe Aushang) beachten.

INSTANDHALTUNG, ENTSORGUNG

- Das Produkt ist für Sie wartungsfrei. Zerlegen Sie den Handtacker niemals.
- Überlassen Sie eine Reparatur einem Fachmann.
- Zur Reinigung genügt es, den Handtacker mit einem sauberen, weichen, trockenen Tuch abzuwischen.

Ersteller: Jürgen Joschko | Stand: 19.09.2025 | Unterschrift Verantwortlicher

Nächste Aktualisierung: Bei Veränderungen